

Katalog ND
Spare parts book

GARUDAN[®]

CT(D)9600series



ANITA B, s.r.o.

Průmyslová 2453/7

680 01 Boskovice


Czech Republic

tel: +420 516454774, 516453496

fax: +420 516452751

e-mail: info@anita.cz


1. CTD9611 本體與外裝零件(一) Frame Components For CTD9611(一)



1. CTD9611 本體與外裝零件(一) Frame Components For CTD9611 (一)

序號 Ref.No.	圖 號 Parts No.	名 稱 Description	單位用量 Amt .Req.
1	22400001011	上軸蓋 Top Cover -----	1
2	-----	-----	-
3	22400001031	油封 Gasket -----	1
4	22400001041	油鏡 Oil Window -----	1
5	22200002551	孔塞 Plug -----	1
6	2246110106	側蓋 Side Cover -----	1
7	22400001071	針棒蓋 Needle Cover -----	1
8	2240000108	油封 Gasket -----	1
9	22000001091	孔塞 Plug -----	2
10	2200000110	下座腳樁 Supporting Bar -----	4
11	22600001111	側蓋 Side Cover -----	1
12	2260000112	絞鏈 Hinge -----	1
13	22400001131	導風管 Guid Pipe-----	1
14	2260000114	軸 Shaft -----	1
15	22000002471	孔塞 Plug -----	1
16	2260000113	下軸側蓋 Side Cover -----	1
17	2260000117	油封 Gasket -----	1
18	8MM05321409A	螺絲 Screw (CT0632 M5-0.8*14) -----	5
19	8MB03200806K	螺絲 Screw (CT0623 M3-0.5*8) -----	5
20	66620	鉚釘 Rivet -----	2
21	8MM10603016A	螺絲 Serew (CT0138 M10-1.5*30) -----	4
22	8MM08508513B	螺絲 Serew (CT960122 M8-1.25*30) -----	1
23	66480-14	機器號碼牌 Machine No. Plate -----	1
24	2260000124	油面鏡 Oil Sign Gauge-----	1
25	66484-11	銘板 Plate -----	1
26	2220000126	油盤 Oil Reservoir -----	1
27	2200000127	油封 Gasket -----	1
28	2200000128	磁鐵 Magnet -----	1
29	2200000129	壓板 Holder -----	1
30	8MC04280807D	螺絲 Screw (CT0130 M4-0.7*8) -----	1
31	2100000244	油封 Seal -----	1
32	8SM95281017A	螺樁 Stud (SH0243 3/8"-28*10) -----	1
33	2100000327	孔塞 Plug -----	2
34	8MC04283307D	螺絲 Screw (C80147 M4-0.7*33) -----	2
35	2240000135A	車頭 Frame Unit -----	1
36	2260000135B	車頭下座 From Frame Unit -----	1
37	2260000135C	前車頭下座 From Frame Unit -----	1
38	90ST0620	定位銷 Knock Pin (CT960138)-----	2
39	2200000139	定位銷 Knock Pin -----	2
40	66485-9	上車頭銘板 Plate -----	1
41	8MC04281207D	螺絲 Screw (CT0102 M4-0.7*12) -----	13
42	8MM08502013A	螺絲 Screw (CT0106 M8-1.25*20) -----	3
43	66477-4	重量貼紙 Weight Paster -----	1


2. CTD9611 本體與外裝零件(二) Frame Components For CTD9611 (二)



2. CTD9611 本體與外裝零件(二) Frame Components For CTD9611 (二)

序號 Ref.No.	圖 號 Parts No.	名 稱 Description	單位用量 Amt. Req.
1	2260000201	下軸內蓋 Lower Shaft Cover -----	1
2	2260000202	封 蓋 Rear Cover -----	1
3	2260000203	下軸外蓋 Cloth Plate -----	1
4	22600002041	滑道 Guide -----	1
5	2260000205	隔環 Spacer -----	2
6	2260000206	減震橡膠 Rubber Cushion -----	3
7	2260000207	油封 Gasket -----	1
8	2260000208	油封 Gasket -----	1
9	2200000209	油封 Gasket -----	1
10	2200000210	上軸背蓋 Rear Cover -----	1
11	8ME03200506A	螺絲 Screw (CT0341 M3-0.5*4.5) -----	2
12	2270000212	針棒護蓋 Needle Bar Protector -----	1
13	2260000213	前蓋座 Front Cover Support -----	1
14	22600002141	針板座 Needle Plate Seat -----	1
15	2260000215	定位銷 Knock Pin -----	2
16	2260000216	活動塊 Movable Block -----	1
17	2260000217	下座前蓋 Front Cover -----	1
18	22600002181	護線蓋 Cloth Plate -----	1
19	2260000219	油封 Gasket -----	1
20	66620	鉚釘 Rivet -----	2
21	2200000121	夾簧 Latch Spring -----	1
22	8MD04281408C	螺樁 Stud (CT0222 M4-0.7*5) -----	1
23	8MB04281007K	螺絲 Screw (CT1237 M4-0.7*10) -----	1
24	8MB04284209E	螺樁 Stud (FT0244 M4-0.7*42) -----	1
25	8MN03200300A	螺絲 Screw (CT0115 M3-0.5*3) -----	2
26	8MB85240806K	螺絲 Screw (CT0635 M3.5-0.6*8) -----	7
27	22000002451	孔塞 Plug -----	3
28	2200000228	孟形墊圈 Disk Washer -----	2
29	8MB04280607A	螺絲 Screw (CT350202 M4-0.7*6) -----	2
30	8MB04280605M	螺樁 Stud (CT0230 M4-0.7*6) -----	1
31	8MM04281207A	螺絲 Screw (CT0202 M4-0.7*12) -----	5
32	8MB03200705A	螺絲 Screw (CT960232 M3-0.5*6.5) -----	2
33	66485-1	車型銘板 Model Plate -----	1
34	8MA04280307A	螺帽 Nut (CT0238 M4-0.7*3) -----	1
35	8ME04281008A	螺絲 Screw (FT0218 M4-0.7*10) -----	11
36	22000001091	孔塞 Plug -----	5
37	22000002081	孔塞 Plug -----	1
38	8MN03200500A	螺絲 Screw (STB0116 M3-0.5*5) -----	1
39	8MM85241006A	螺絲 Screw (CT960239 M3.5-0.6*10) -----	1
40	8MC04280807D	螺絲 Screw (CT0130 M4-0.7*8) -----	2
41	8MB75180505A	螺絲 Screw (CTS0218 M2.5-0.45*5) -----	1
42	8MB04280807K	螺絲 Screw (CT0215 M4-0.7*8) -----	2
43	90PW040	墊圈 Washer -----	2
44	2260110101	右導模 Fabric Guide (R) -----	1
45	2260110102	左導模 Fabric Guide (L) -----	1
46	2270000202	磁鐵 Magnet -----	1
47	8MC04281007D	螺絲 Screw (CT0113 M4-0.7*10) -----	6
48	8MC04280507D	螺絲 Screw (CT0122 M4-0.7*5) -----	1
49	8MB85240505A	螺絲 Screw (PS010106 M3.5-0.6*5) -----	2
50	2100000223	墊圈 Washer -----	1


3. CTD9611 導針與張力調整零件 Thread Guide And Tension Components For CTD9611



3. CTD9611 導針與張力調整零件 Thread Guide And Tension Components For CTD9611

序號 Ref.No.	圖 號 Parts No.	名 稱 Description	單位用量 Amt .Req.
1	2240000301	導線座 Thread Guide Holder -----	1
2	22400003021	導線座 Thread Guide Holder -----	1
3	2200000303	套管 Bushing -----	5
4	2100041131	彈簧 Spring (Yellow) (SH1131)-----	2
5	2200000305	彈簧座 Spring Seat -----	5
6	2100001127	羊毛氈 Felt -----	5
7	2100001126	張力控制盤 Tension Disc -----	10
8	22000003081	螺樁 Stud -----	5
9	22000003091	隔環 Spacer -----	5
10	4UTB000419	鬆線滑板 Release Wedge -----	1
11	2200000311	導線 Thread Guide -----	5
12	2200000312	導線 Thread Guide -----	5
13	4UTB000420	張力控制組座 Tension Post Support -----	1
14	-----	-----	-
15	2210000317	導線 Thread Guide -----	1
16	2100001121A	張力調整螺帽 Tension Nut (Yellow) (Sh1121)-----	2
17	2200000317	導線 Thread Guide -----	1
18	2270000319	導線 Thread Guide -----	1
19	2260000319	導線 Thread Guide -----	1
20	2260000320	導線 Thread Guide -----	1
21	2260000321	導線 Thread Guide -----	1
22	2260000322	螺樁 Stud -----	1
23	226A0000323	張力控制組 Thread Retainer Asm -----	1
24	8MB03200405A	螺絲 Screw (FT0548 M3-0.5*4) -----	3
25	2100001121	張力調整螺帽 Tension Nut (Red) (Sh1121)-----	3
26	8MP04280808A	螺絲 Screw (MT0235 M4-0.7*8) -----	1
27	2200000327	導線管 Thread Guide Pipe -----	2
28	8MB04280608A	螺絲 Screw (UTB0130 M4-0.7*6) -----	1
29	8MN03200300A	螺絲 Screw (CT0115 M3-0.5*3) -----	2
30	224A0000317	鬆線組 Therad Tension Mechanism -----	1
31	2100001123	彈簧 Spring (Red) (Sh1123)-----	3
32	2210000326	導線 Thread Guide -----	1
33	2100000223	墊圈 Washer -----	2
34	90ST0410	定位銷 Knock Pin -----	1
35	22000003351	油杯 Cooler Oil Tank -----	1
36	2200000336	油杯蓋 Cooler Oil Tank Cover -----	1
37	66800	油線 Oil Wick -----	1
38	2200000338	線夾 Wick Clamp -----	1
39	2200000339	羊毛氈 Felt -----	1
40	2270000340	導線 Thread Guide -----	1
41	8TE03440806A	螺絲 Screw -----	2
42	227A0000342	張力控制組 Thread Retainer Asm -----	1
43	22000003431	導線 Thread Guide -----	1
44	8MB04280807K	螺絲 Screw (CT0215 M4-0.7*8) -----	7
45	2200000345	導線 Thread Guide -----	1
46	8ME04280708A	螺絲 Screw (CT0206 M4-0.7*7) -----	3
47	2200000347	張力控制組座 Thread Retainer Support -----	1
48	2200000348	針線控制板 Thread Guide Plate -----	1
49	2200000349	針線控制壓板 Tension Control plate -----	1
50	22000003501	彈簧 Spring -----	1


3. CTD9611 導針與張力調整零件 Thread Guide And Tension Components For CTD9611



3. CTD9611 導針與張力調整零件 Thread Guide And Tension Components For CTD9611

序號 Ref.No.	圖 號 Parts No.	名 稱 Description	單位用量 Amt .Req.
51	8MC03200807G	螺樁 Stud (CT0351 M3-0.5*8) -----	1
52	2200000352	導線 Thread Guide -----	1
53	2200000353	導線 Thread Guide -----	1
54	2200000354	螺樁 Stud -----	1
55	2200000355	張力控制盤 Tension Disc -----	4
56	2200000356	彈簧 Spring -----	2
57	2200000357	螺帽 Nut -----	2
58	8MC04280507D	螺絲 Screw (CT0122 M4-0.7*5) -----	2
59	2200000359	揚線臂護線罩 Take-up Arm Protect -----	1
60	90SP0206T	彈簧銷 Spring Pin -----	2
61	23100001922	張力調整螺帽 Tension Asm. (Red)-----	3
62	220A0000315	張力調整螺帽 Tension Asm. (Yellow)-----	2
63	8MQ85241106A	螺絲 Screw (CT960314 M3.5-0.6*11)-----	1
64	2270000364	導線桿 Thread Guide -----	3
65	220A0000365	鬆線組 Therad Tension Mechanism -----	1
66	8MB04280607K	螺絲 Screw (MT0233 M4-0.7*6) -----	1
67	8MN03200300A	螺絲 Screw (CT0229 M4-0.7*4) -----	3
68	8MC04280807D	螺絲 Screw (CT0130 M4-0.7*8) -----	3
69	8MN85240300A	螺絲 Screw (UH0302 M3.5-0.6*3) -----	1
70	8MN04280400A	螺絲 Screw (CT0229 M4-0.7*4) -----	1
71	8MQ85241106A	螺絲 Screw (CT960314 M3.5-0.6*11)-----	1

4. CTD9611 軸襯與油封Bushing And Seal For CTD9611




4. CTD9611 軸襯與油封Bushing And Seal For CTD9611

序號 Ref.No.	圖 號 Parts No.	名 稱 Description	單位用量 Amt .Req.
1	2210000401	軸襯 Bushing -----	1
2	2200000402	軸襯 Bushing -----	1
3	2200000403	軸襯 Bushing -----	1
4	2200000404	油封 Oil Seal -----	2
*5	2220000405	軸襯 Bushing -----	1
*6	2200000406	油封 Oil Seal -----	1
*7	2210000408	軸襯 Bushing -----	1
*8	2200000408	軸襯 Bushing -----	1
9	2240000409	軸襯 Bushing -----	1
10	2200000410	軸襯 Bushing -----	1
11	2200000411	軸襯 Bushing -----	1
12	2260000412	軸襯 Bushing -----	1
13	2260000413	軸襯 Bushing -----	1
14	2260000414	軸襯 Bushing -----	1
15	2260000415	軸襯 Bushing -----	1
16	2260000416	軸襯 Bushing -----	2
17	2260000417	軸襯 Bushing -----	1
18	2260000418	軸襯 Bushing -----	1
19	2200000419	軸襯 Bushing -----	1
20	2200000420	軸襯 Bushing -----	1
21	2200000421	刻線套管 Graduation Bushing -----	1
22	2240000422	軸襯 Bushing -----	1
23	2260000423	軸襯 Bushing -----	1
24	2260000424	軸襯 Bushing -----	1
25	2260000425	軸襯 Bushing -----	1
26	2260000426	軸襯 Bushing -----	1
27	2260000427	軸襯 Bushing -----	1
28	2260000428	軸襯 Bushing -----	1
29	2260000429	軸襯 Bushing -----	1
30	2260000430	軸襯 Bushing -----	1
31	2260000431	軸襯 Bushing -----	1
32	66800	油線 Oil Wick -----	1
**33	2200000422	孔塞 Plug -----	1

*具有上飾線 With top cover thread

**不具有上飾線 Without top cover thread


5. CTD9611 / CTU9611 下軸與相關零件 Lower Main Shaft Components



5. CTD9611 / CTU9611 下軸與相關零件 Lower Main Shaft Components

序號 Ref.No.	圖號 Parts No.	名稱 Description	單位用量 Amt .Req.
1	2246110501	軸 Shaft -----	1
2	2200000502	揚線凸輪片 Looper Thread Takeup Cam -----	2
3	2260000503	曲柄 Drive Arm -----	1
4	2220000504	齒形皮帶輪 Timeing Pulley -----	1
5	2260000505	軸 Shaft -----	1
6	2260000506	定位環 Collar -----	1
7	-----	-----	-
8	2200000508	蝸桿 Worm -----	1
9	2200000509	平衡錘 Balance Weight -----	1
10	2240000505	齒形皮帶輪 Timeing Pulley -----	1
11	2260000511	凸輪護蓋 -----	1
12	22600005121	定位片 Stopper -----	1
13	22600005131	彈簧 Spring -----	1
14	2260000514	導線 Thread Guide -----	1
15	2200000515	孔塞 Plug -----	1
16	2260000516	軸 Shaft -----	1
17	22600005171	導線固定板 Thread Guide Seat -----	1
18	2260000518	軸 Shaft -----	1
19	2260000519	曲軸 Crank Shaft -----	1
20	22600005201	導線 Thread Guide -----	2
21	2260000521	護蓋 Cover -----	1
22	226A0000522	揚線凸輪組 Looper Thread Takeup Cam Asm -----	1
23	8MB04280608E	螺絲 Stud (C90542 M4-0.7*6.2) -----	1
24	2260000524	固定座 Bracket -----	1
25	8MN06400600A	螺絲 Screw (CT0244 M6-1*6) -----	5
26	90BB2047144	滾珠軸承 Ball Bearing -----	1
27	2260000527	揚線凸輪座 Holder -----	1
28	22000005221	隔環 Spacer -----	1
29	2200001029	孔塞 Plug -----	1
30	90BB2042122	滾珠軸承 Ball Bearing -----	1
31	90SP0206	彈簧銷 Pin -----	3
32	8MH05320400A	螺絲 Screw (CT0523 M5-0.8*4) -----	2
33	2220000533	壓板 Plate -----	1
34	90TB3033GT	齒形皮帶 Timeing Belt -----	1
35	90BB2552154	滾珠軸承 Ball Bearing -----	1
36	90BB152807	滾珠軸承 Ball Bearing -----	2
37	-----	-----	-
38	8MN04280400A	螺絲 Screw (CT0229 M4-0.7*4) -----	7
39	8MN05320500E	螺絲 Screw (CT0903 M5-0.8*5) -----	2
40	2220000540	齒形皮帶輪 Timeing Pulley -----	1
41	8MN06400800C	螺絲 Screw (CT0502 M6-1*8) -----	3
42	8MM04280507A	螺絲 Screw (UH0172 M4-0.7*5) -----	2
43	8MD03200306A	螺絲 Screw (CT0242 M3-0.5*3) -----	4
44	8MM04280807A	螺絲 Screw (MT0124 M4-0.7*8) -----	2
45	2270000545	套管接頭 Joint -----	2
46	8MN03200300A	螺絲 Screw (CT0115 M3-0.5*3) -----	1
47	2200000547	O形油環 O Ring -----	2
48	8MB04280807K	螺絲 Screw (CT0215 M4-0.7*8) -----	3
49	66801	油線 Oil Wick -----	2
50	8MN06400500A	螺絲 Screw (CT0513 M6-1*5) -----	2
51	8MN04280500C	螺絲 Screw (FT1222 M4-0.7*5) -----	2
52	226A0000552	套管接頭組 Joint Asm -----	1
53	222A0000553	套管接頭組 Joint Asm -----	1
54	90PW030	墊圈 Washer -----	2
55	8MB03200405A	螺絲 Screw (FT0548 M3-0.5*4) -----	2
56	8MB04280607K	螺絲 Screw (MT0233 M4-0.7*6) -----	3
57	66800	油線 Oil Wick -----	1
58	222A0000647	平衡錘組 Balance Weight Asm -----	1
59	2200000228	碟形墊圈 Disk Washer -----	1

6. CTD9000 /CTD9611 上軸與相關零件Upper Main Shaft Components For CTD9000 /CTD9611



6. CTD9000 /CTD9611 上軸與相關零件Upper Main Shaft Components For CTD9000 /CTD9611

序號 Ref.No.	圖號 Parts No.	名稱 Description	單位用量 Amt .Req.
▲1	2240000601	手輪 Handwheel -----	1
2	2240000602	護蓋 Cover -----	1
▲3	22400006032	迷你馬達 Mini Motor -----	1
4	8MB04280807K	螺絲 Screw(CT0215 M4-0.7*8) -----	2
5	8MP04280808A	螺絲 Screw (MT0235 M4-0.7*8) -----	3
△6	2240000601S	手輪 Handwheel -----	1
7	2200000607	齒形皮帶 Timeing Belt -----	1
8	22400006081	齒形皮帶輪 Timeing Pulley -----	1
9	2200000509	平衡錘 Balance Weight -----	1
10	2200000610	套管接頭 Joint -----	1
11	90BB204714	滾珠軸承 Ball Bearing -----	1
12	2240000612	軸承套筒 Bearing Sleeve -----	1
13	2210000613	曲軸 Crank Shaft -----	1
14	90SCR150	C形軸用扣環 C Ring -----	1
15	90BB1535115	滾珠軸承 Ball Bearing -----	2
16	8MN06400400A	螺絲 Screw(CT39-04-41 M6-1*4) -----	1
17	8MN06400600C	螺絲 Screw (CT80617 M6-1*6) -----	1
△18	2240000603S	迷你馬達 Mini Motor -----	1
19	2200000619	連桿 Connecting Rod -----	1
20	8MB95301407K	螺絲 Screw(CT0620 M4.5-0.75*14) -----	2
21	8MB85241006K	螺絲 Screw(CT0621 M3.5-0.6*10) -----	2
22	2200000622	定向導軌 Orient Guide -----	1
23	8MB03200806K	螺絲 Screw (CT0623 M3-0.5*8) -----	1
24	2200000624	曲柄 Ball Lever -----	1
25	8MM06401610A	螺絲 Screw (CT0625 M6-1*16) -----	4
26	8MM05321009A	螺絲 Screw (CT0626 M5-08*10) -----	1
27	2200000627	墊圈 Washer -----	1
28	2200000628	隔環 Spacer -----	1
29	2200000629	軸 Shaft -----	1
30	2200000630	承座 Bracket -----	1
31	90SW050	彈簧墊圈 Spring Washer -----	1
32	8MM05321409A	螺絲 Screw (CT0632 M5-0.8*14) -----	1
33	2200000633	針線揚線桿 Thread Take-up -----	1
*34	2220000634	裝飾線揚線桿 Thread Take-up -----	1
*35	8MB85240807K	螺絲 Screw (FT0555 M3.5-0.6*8) -----	2
36	8MB03200705A	螺絲 Screw (CT960232 M3-0.5*6.5) -----	1
**37	8MB85240607K	螺絲 Screw (CT0637 M3.5-0.6*6) -----	2
38	-----	-----	-
39	8MN06400800A	螺絲 Screw (Ct0549 M6-1*8) -----	2
40	2100001404	孔塞 Plug (S14-04)-----	1
41	66800	油線 Oil Wick -----	1
42	2240000642	聚油環 Oil Sleeve -----	1
43	66485-10	銘板 Plate -----	1
44	8MN06400600A	螺絲 Screw(CT0244 M6-1*6) -----	8
45	-----	-----	-
46	222A0000646	套管接頭組 Joint Asm -----	1
47	222A0000647	平衡錘組 Balance Weight Asm -----	1
48	222A0000648	連桿組 Connecting Rod Asm -----	1
49	222A0000649	曲柄組 Ball Lever Asm -----	1
50	222A0000650	連桿組 Connecting Rod Asm -----	1
51	8MB04281007K	螺絲 Screw (CT1237 M4-0.7*10)-----	1
52	2100000223	墊圈 Washer -----	1
53	4MN0210108	線夾 Cord Clamp-----	1
54	4UTB020306	束線Plastic Binding Wire-----	1


▲ 賀欣規格 Ho hsing motor (選購 Optional)

△ 崧慶規格 Shokei motor (選購 Optional)

*具有上飾線 With top cover thread

**不具有上飾線 Without top cover thread

8. CX2000 / CTD9000 / CTD9611 / CXD2000 壓腳與相關零件 Presser Foot Components



CTD9000 機型用

序號 Ref.No.	名稱 Description	針數 Number Of Needle		/	針距 Distance Of Needles		
		2 Needle/ 4.0	2 Needle/ 4.8			3 Needle/ 4.8	3 Needle/ 5.6
15	壓腳 Presser foot asm	5220PF00404	5220PF00484	5220PF00485	5220PF00564	5220PF00644	

CTD9611 機型用

序號 Ref.No.	名稱 Description	針數 Number Of Needle		/	針距 Distance Of Needles				
		2 Needle/	4.0		3 Needle/	4.8	3 Needle/	5.6	3 Needle/
47	壓腳 Presser foot asm	5226PF11400			5226PF11480			5226PF11560	5226PF11640


8. CX2000 / CTD9000 / CTD9611 / CXD2000 壓腳與相關零件 Presser Foot Components

序號 Ref.No.	圖號 Parts No.	名稱 Description	單位用量 Amt .Req.
1	2220000801	壓力調整螺椿 Spring Regulator -----	1
2	2240000802	吊桿 Lifter Connecting Plate -----	1
3	2220000803	螺帽 Nut -----	1
4	2200000804	彈簧 Spring -----	1
5	2200000805	壓腳棒連結臂 Presser Bar Clamp -----	1
*6	2240000806	曲柄 Drive Arm -----	1
7	2200000807	滑道 Guide Block -----	1
*8	2240000808	連桿 Link -----	1
9	2200000809	彈簧 Spring -----	1
10	2200000810	壓腳棒 Presser Bar -----	1
11	2200000811	阻油片 Oil Separator -----	1
12	2220000812	限動環 Stop Collar -----	1
13	2220000813	固定切刀 Knife -----	1
14	8MH85240300A	螺絲 Screw (CT0813 M3.5-0.6*3) -----	2
15	-----	CD9000壓腳 Presser Foot(See Left Page) -----	1
15-A	5220PF0356M	螺絲 Screw (M3.5-0.6*8) -----	1
15-B	5221PF0956C	螺絲 Screw(1/8"-44*11) -----	1
15-C	5220PF0356D	螺帽 Nut -----	1
15-D	8SB24560405A	螺絲 Screw (SH0413 3/32"-56*4) -----	1
15-E	5220PF0056L	導布定規 Curl Guard -----	1
*16	4UTB000411	彈簧 Spring -----	1
17	2200000817	連桿 Link -----	1
18	2220000818	護指擋片 Safety Plate Holder -----	1
19	2240000819	連桿 Lever -----	1
20	90SP0416	彈簧銷 Spring Pin -----	1
21	8MB85240607K	螺絲 Screw (CT0637 M3.5-0.6*6) -----	1
22	2200000822	定位環 Collar -----	1
23	8MC95301608E	螺絲 Screw (C08-08 M4.5-0.75*16) -----	2
24	22400008241	軸 Shaft -----	1
25	8MC95300606F	螺絲 Screw (CT0823 M4.5-0.75*5.5) -----	2
26	2240000826	彈簧 Spring -----	1
27	2240000827	連桿 Link -----	1
*28	8MK95301407A	螺絲 Screw (CT0837 M4.5-0.75*14) -----	1
29	8MB05320509G	螺椿 Stud (CT0802 M5-0.8*5) -----	2
30	2310001012	墊圈 Washer -----	1
31	2310001207	波形墊圈 Corrugated Ring -----	1
32	2310001013	螺椿 Stud -----	1
33	22400008331	揚昇臂 Lifter Arm -----	1
*34	8MP06401011A	螺絲 Screw (MT0234 M6-1*10) -----	2
*35	2240000835	限位片 Stopper -----	1
36	8MM06401210A	螺絲 Screw (F1103 M6-1*12) -----	1
37	8MC95300808E	螺絲 Screw (CT0806 M4.5-0.75*8) -----	1
*38	2240000838	軸 Shift -----	1
39	2240000839	彈簧 Spring -----	1
40	2310001017	銷 Pin -----	1
41	8MB03200405A	螺絲 Screw (FT0548 M3-0.5*4) -----	1
42	222A0000842	限動環組 Stop Collar Asm -----	1
*43	2310000343	螺椿 Stud -----	1
*44	2310000344	螺椿 Stud -----	1
45	220A0000825	定位環組 Collar Asm -----	1
46	2240000846	O形油環 O Ring -----	2
47	-----	CTD9611壓腳 Presser Foot(See Left Page) -----	1
48	8SB36400606A	螺絲 Screw (S10-07 9/64"-40*6) -----	1

* 為標準型專用, 切線(UT 系列) 時不使用

* For basic model only. Not applicable to thread trimmer (UT series) series.

9. CT9000 / CT9611 / CX2000 / CTD9000 / CTD9611 / CXD2000 裝飾線驅動機構
Spreader Mechanism




9. CT9000 / CT9611 / CX2000 / CTD9000 / CTD9611 / CXD2000 裝飾線驅動機構

Spreader Mechanism

序號 Ref.No.	圖 號 Parts No.	名 稱 Description	單位用量 Amt .Req.
1	5220SL00560	裝飾線結線鉤Spreader -----	1
2	2200000902	偏心輪Eccentric -----	1
3	8MN05320500E	螺絲Screw (CT0903 M5-0.8*5) -----	2
4	90NB222613	滾針軸承Needle Bearing -----	1
5	2200000905	連桿Connecting Rod -----	1
6	90SCR220	軸用C形扣環C Ring -----	1
7	8MB04280807K	螺絲Screw (CT0215 M4-0.7*8) -----	1
8	2200000908	墊圈Washer -----	1
9	2200000909	曲柄銷Rod Pin -----	1
10	2200000910	墊圈Washer -----	1
11	8MA06400510A	螺帽Nut (CT0533 M6-1*5) -----	1
12	2200000912	定位環Collar -----	1
13	8MC95300606F	螺絲Screw (CT0823 M4.5-0.75*5.5) -----	2
14	2200000914	變距曲柄Lever -----	1
15	8MM06401610A	螺絲Screw (CT0625 M6-1*16) -----	1
16	2200000916	軸Shaft -----	1
17	2220000917	連桿Connecting Rod -----	1
18	8MN06400600A	螺絲Screw (CT0244 M6-1*6) -----	2
19	2220000919	連桿銷Rod Pin -----	1
20	2220000920	曲軸Crank Shaft -----	1
21	2200000921	墊圈Washer -----	1
22	2200000922	定位環Collar -----	1
23	8MN85240300A	螺絲Screw (UH0302 M3.5-0.6*3) -----	2
24	22000009241	擺動臂Spreader Arm -----	1
25	8MB04281207K	螺絲Screw (CT0239 M4-0.7*12) -----	2
26	220A0000926	定位環組Collar Asm -----	1
27	220A0000927	定位環組Collar Asm -----	1
28	66801	油線Oil Wick -----	2
29	222A0000929	變距曲柄Lever -----	1
30	222A0000930	偏心輪組Collar Asm -----	1
31	222A0000931	偏心輪組Collar Asm -----	1


13. CTD9611 潤滑系統 Lubrication System For CTD9611



13. CTD9611 潤滑系統 Lubrication System For CTD9611

序號 Ref.No.	圖 號 Parts No.	名 稱 Description	單位用量 Amt .Req.
1	2240001301	承油盤 Oil Receiver -----	1
2	2240001302	油管 Oil Tube -----	1
3	2240001303	噴油嘴 Nozzle -----	1
4	2260001304	油管 Oil Tube -----	1
5	22600013052	羊毛氈 Felt -----	1
6	2260001306	油管 Oil Tube -----	1
7	22600013071	羊毛氈 Felt -----	1
8	2210001311	孔塞 Plug -----	1
9	2210001310	油線 Oil Tube -----	1
10	8MM04284007B	螺絲 Screw (CT1310 M4-0.7*40) -----	4
11	2200001311	封蓋 Oil Filter Cover -----	1
12	8MB04281207K	螺絲 Screw (CT0239 M4-0.7*12) -----	3
13	2200001313	O 形油環 O Ring -----	1
14	2100001521	過濾器 Oil Filter -----	1
15	2200001315	過濾器接頭 Oil Filter Joint -----	1
16	2200001316	扣簧 Filter Screen Clamp -----	1
17	2200001317	網板 Filter Screen -----	1
18	2200001318	羊毛氈 Felt -----	1
19	66692	油管 Oil Tube -----	1
20	2260001320	夾簧 Latch Spring -----	1
21	-----	-----	-
22	66790	油管 Oil Tube -----	1
23	2100001536	夾簧 Latch Spring -----	12
24	2220001324	壓出泵 Rotor Case -----	1
25	2220001325	單向閥 One Way Valve -----	1
26	66790	油管 Oil Tube -----	1
27	2260001327	油管接頭 Oil Tube Joint -----	1
28	66790	油管 Oil Tube -----	1
29	2100001535	油管接頭 Oil Tube Joint -----	4
30	2260001330	噴油嘴 Nozzle -----	1
31	2220001331	銷 Pin -----	1
32	66790	油管 Oil Tube -----	2
33	2260001333	油管 Oil Tube -----	1
34	66790	油管 Oil Tube -----	1
35	8MB04280807K	螺絲 Screw (CT0215 M4-0.7*8) -----	1
36	2100001533	螺樁 Stud -----	3
37	2100001534	墊圈 Washer -----	11
38	2200001338	螺樁 Stud -----	1
39	2220001339	止回閥座 Bracket -----	1
40	2220001340	油嘴 Oil Tube Joint -----	1
41	2200001341	螺母 Worm Gear -----	1
42	8MA06400510A	螺帽 Nut (CT0533 M6-1*5) -----	2
43	8MM06402010A	螺絲 Screw (SH04-44 M6-1*20) -----	2
44	2200001344	油管 Oil Tube -----	1
45	2220001374	油嘴 Nozzle -----	2
46	22200013461	噴油嘴 Nozzle -----	1
47	2220001347	隔板 Separate -----	1
48	2220001348	油管支持臂 Oil Tube Holder -----	1
49	2220001349	鋼珠 Steel ball -----	1
50	8MB03201006A	螺絲 Screw (CT1204 M3-0.5*10) -----	1


13. CTD9611 潤滑系統 Lubrication System For CTD9611



13. CTD9611 潤滑系統 Lubrication System For CTD9611

序號 Ref.No.	圖 號 Parts No.	名 稱 Description	單位用量 Amt .Req.
51	8MA03200306A	螺帽 Nut(FTB0111 M3-0.5*3) -----	1
52	66792	油管 Oil Tube -----	1
53	22200013531	回收泵 Pump Body -----	1
54	2200001354	外轉子 Outside Rotor -----	1
55	2200001355	內轉子 Inside Rotor -----	1
56	2200001356	壓出泵 Rotor Case -----	1
57	22200013571	軸 Shaft -----	1
58	2200001358	封蓋 Cover -----	1
59	8MC04280807D	螺絲 Screw (CT0130 M4-0.7*8) -----	3
60	8MA85240306B	螺帽 Nut (FT020112 M3.5-0.6*2.8) -----	1
61	2240001304	油管接頭 Oil Tube Joint -----	1
62	90OR030	油環 Oil Rin -----	1
63	8MC04280507D	螺絲 Screw (CT0122 M4-0.7*5) -----	4
64	22400013051	擋片 Washer -----	1
65	227A0001375	泵組 Pump Asm -----	1
66	2220001366	內轉子 Inside Rotor -----	2
67	2220001367	外轉子 Outside Rotor -----	2
68	2220001368	油網 Oil Mesh -----	1
69	2220001369	夾簧 Latch Spring -----	1
70	8MN04280400A	螺絲 Screw(CT0229 M4-0.7*4) -----	3
71	2270001378	彈簧 Spring -----	2
72	8MB03200506K	螺絲 Screw (CT0525 M3-0.5*5) -----	2
73	2210001352	軸 Shaft -----	1
74	2210001353	防油蓋 Cover -----	1
75	2210001354	防油蓋 Cover -----	1
76	66800	油線 Oil Wick -----	1
77	2270001377	彈簧 Spring -----	1
78	2260001380	彈簧 Spring -----	1

66707 線架 Thread Stand 66707




14. 66707 線架 Thread Stand 66707


序號	物料編號	名稱	單位用量
Ref. No.	Parts Number	Description	Amt.Req.
1	667051	柱帽 Rod Cup -----	1
2	667052	上柱 Upper Thread Stand Rod -----	1
3	667053	接頭 Joint -----	1
4	667054	下柱 Lower Thread Stand Rod -----	1
5	667055	墊圈 Washer -----	2
6	667056	螺帽 Nut -----	1
7	667057	接頭 Bracket -----	1
8	667058	螺絲 Screw -----	3
9	667059	螺帽 Nut -----	4
10	6670510	螺絲 Screw -----	1
11	6670511	旋臂 Arm -----	1
12	6670512	接頭 Bracket -----	1
13	6670513	導線桿 Thread Guide -----	1
14	6670514	線盤 Spool Set for SH6005 -----	5
15	6670515	線盤軸 Spool Pin -----	5
16	6670516	定心錐 Spool Retaining Fig -----	5
17	6670517	緩衝墊 Seat -----	5
18	667061	線盤座 Spool Set Bracket -----	1
19	6670519	彈簧墊圈 Spring Washer -----	5
20	6670520	螺帽 Nut -----	5
21	6670521	導線臂 Thread Guide -----	1
22	6670522	線盤座 Spool Set Bracket -----	1
23	6670523	夾板 Clamp -----	4
24	6670524	螺絲 Screw -----	4
25	6670525	彈簧墊圈 Spring Washer -----	4
26	6670526	螺帽 Nut -----	4
27	6670527	撐桿 Support Rod -----	1
28	6670528	螺絲 Screw -----	1
29	6670529	螺帽 Nut -----	1
30	6670530	木螺絲 Wood Screw -----	1
31	6670531	導線 Thread Guide -----	1

15. CTD9611/CTU9611 裝載附件Supporting Board For CtD9611 /CTU9611

上載式




半沉式



15. CTD9611/CTU9611 裝載附件 Supporting Board For CtD9611 /CTU9611

序號 Ref.No.	圖 號 Parts No.	名 稱 Description	單位用量 Amt .Req.
1	8SA79180613A	螺帽 Nut (CT1514 5/16"-18*6) -----	8
2	2200001512	車頭承板 Supporting Board -----	2
3	66943	減震橡膠 Rubber Cushion -----	4
4	2200001504	墊圈 Washer -----	8
5	90SW070	彈簧墊圈 Spring Wahsher -----	4
6	8MA06400612A	螺帽 Nut (SH0242 M6-1*6) -----	4
7	8MB06406507B	螺樁 Bolt (CT1507 M6-1*65) -----	4
8	8MB06401607M	螺樁 Stud (CT1503 M6-1*16) -----	4
9	8SC79187827B	懸吊螺樁 Bolt -----	4
10	2200001510	墊圈 Washer -----	8
11	2200001511	橡膠環 Rubber Washer -----	4
12	66811-9	CTD9000/CTD9085/CTD9311/CTD9611 上載式開口型車板 Open-cut Table Top Type -----	-
13	66811-13	CTD9000 /CTD9611 上載式車板 Standard Table Top Type -----	-
14	66811-14	CTD9611 半沉式車板 Semi-submerged Type -----	-

16. CTD9611 工具及附件Accessories For CtD9611



16. CTD9611 工具及附件Accessories For Ctd9611

序號 Ref.No.	圖 號 Parts No.	名 稱 Description	單位用量 Amt .Req.
*1	-----	控制箱組 Control Box Asm. -----	1
2	2240001602	燈座 Light holder bracket -----	1
3	2240001603	燈 LED light -----	1
4	2240001604	電源線 Power connector -----	1
**5	224A0001605	燈組 Light Asm. -----	1
6	2240001606	支架 Holder Bracket -----	1
7	4UTD000254	線夾 Cord Clamp -----	2
8	/TL001	燈組 Light Asm. -----	1
9	66715	油罐 Oil Container -----	1
10	66636	六角扳手 Spanner 3MM -----	1
11	66637	六角扳手 Spanner 4MM -----	1
12	66612	梅花扳手 Wrench 10MM -----	1
13	66613	開口扳手 Wrench 7/8MM -----	1
14	66690	鑷子 Tweezer -----	1
15	66725-11-5	備用針 Retainer Needle -----	1
16	66665	長起子 Screw Driver (Large) -----	1
17	66666	中起子 Screw Driver (Medium) -----	1
18	66639	六角板手 Spanner 1.5MM -----	1
19	66667	小起子 Screw Driver (Small) -----	1
20	2200001620	護目鏡座 Safety Plate Support -----	1
21	2200001621	護目鏡架 Safety Plate Holder -----	1
22	2200001622	護目鏡 Safety Plate -----	1
23	8MC06401008E	螺絲 Screw (CT0832 M6-1*9.5) -----	2
24	8SB36400810E	螺絲 Screw (CT1624 9/64"-40*8) -----	1
25	8SA36400406A	螺帽 Nut -----	1
26	8MB03200405A	螺絲 Screw (FT0548 M3-0.5*4) -----	2
27	2200000228	墊圈 Washer -----	1
28	6CT6300-2D-09-07	零件冊 Parts List -----	1
29	6CT62M0-9-09-07	使用說明書 Instruction Manual -----	1
30	66451	貼紙 Paster -----	1
36	66831	工具袋 Bag -----	1
32	220A0001632	護目鏡組 Safety Plate Asm. -----	1
33	66200	品質保證書 Guarantee -----	1
34	66840	穿線鋼絲 Threading Bar -----	1
35	2100001521	過濾器 Oil Filter -----	1
36	66720	漏斗 Oil Funnel -----	1
37	66846	防塵罩 Mechine Cover -----	1
38	66721	油壺 Oiler -----	1
39	66722	矽油 Silicon Oil -----	1
40	4UTB020306	束線 Plastic Binding Wire -----	2
41	8TE03440806A	螺絲 Screw -----	2
42	8MB04281007K	螺絲 Screw (CT1237 M4-0.7*10) -----	1
43	90DW040	碟形墊圈 Disk Washer -----	1

* 控制箱種類依馬達及電、氣切線裝置購買

** 需整組購買 Must be sold in complete set

CTD9611 GAUGE PARTS LIST

CTD9611-0-0 □□□□M
CTD9611-0- □□□□M




MainParts 更換 針 數 Needle	零件 針 距 m.m	Throat plate 針板	Presser foot asm 壓腳	Main feed dog 主送布齒	Diff feed dog 副送布齒	Needle clamp 針留	Upper looper 上結線鉤	Lower looper 下結線鉤	Needle guide 前導針	Needle guide 後導針	Needle 針
2	4.0	5226TP11400	5226PF11400	5226FD11480 5226DG0001	5226DF11480	5220NC00400	5220SL00560	5220LL00560	5226NG00562	5226NG00561	UY128GAS #11
3	4.8	5226TP11480	5226PF11480	5226FD11480 5226DG0001	5226DF11480	5220NC00485					
3	5.6	5226TP11560	5226PF11560	5226FD11560 5226DG0002	5226DF11560	5227NC00560					
3	6.4	5226TP11640	5226PF11640	5226FD11560 5226DG0002	5226DF11560	5227NC00640					

CTD9611-0-0 □□□□L
CTD9611-0- □□□□L





MainParts 更換 針 數 Needle	零件 針 距 m.m	Throat plate 針板	Presser foot asm 壓腳	Main feed dog 主送布齒	Diff feed dog 副送布齒	Needle clamp 針留	Upper looper 上結線鉤	Lower looper 下結線鉤	Needle guide 前導針	Needle guide 後導針	Needle 針
2	4.0	5226TP11401	5226PF11400	5226FD11480 5226DG0001	5226DF11480	5220NC00400	5220SL00560	5220LL00560	5226NG00562	5226NG00561	UY128GAS #11
3	4.8	5226TP11481	5226PF11485	5226FD11480 5226DG0001	5226DF11480	5220NC00485					
3	5.6	5226TP11561	5226PF11560	5226FD11560 5226DG0002	5226DF11560	5227NC00560					
3	6.4	5226TP11641	5226PF11640	5226FD11560 5226DG0002	5226DF11560	5227NC00640					

CTD9611 / CTD9613 GAUGE PARTS LIST

CTD9611-0-0 ☐ ☐ ☐ H
CTD9611-0- ☐ ☐ ☐ ☐ H

MainParts 更換 針 數 Needle	針 距 mm	零件 圖	Throat plate 針板	Presser foot asm 壓腳	Main feed dog 主送布齒	Diff feed dog 副送布齒	Needle clamp 針留	Upper looper 上結線鉤	Lower looper 下結線鉤	Needle guide 前導針	Needle guide 後導針	Needle 針
3	4.8	5226TP11482		5226PF11480	5226FD11480 5226DG0001	5226DF11480	5220NC00485	5220SL00560	5220LL00560	5226NG00562	5226NG00561	UY128GAS #14
3	5.6	5226TP11562		5226PF11560	5226FD11560 5226DG0002	5226DF11560	5227NC00560	5220SL00560				
3	6.4	5226TP11642		5226PF11640	5226FD11560 5226DG0002	5226DF11560	5227NC00640					

CTD9613-0-03 ☐ ☐ M
CTD9613-0-3 ☐ ☐ M

MainParts 更換 針 數 Needle	針 距 mm	零件 圖	Throat plate 針板	Presser foot asm 壓腳	Main feed dog 主送布齒	Diff feed dog 副送布齒	Aux feed dog 輔助送布齒	Needle clamp 針留	Upper looper 上結線鉤	Lower looper 下結線鉤	Needle guide 前導針	Needle guide 後導針	Needle 針
2	4.0	5226TP13400		5220PF00404	5226FD11480	5226DF13481 5226DG0006	5226AF13480	5220NC00400					
3	4.8	5226TP13480		5220PF00485	5226FD11480	5226DF13481 5226DG0006	5226AF13480	5220NC00485					
3	5.6	5226TP13560		5220PF00564	5226FD11560	5226DF13560 5226DG0003	5226AF13560	5227NC00560					
3	6.4	5226TP13640		5220PF00644	5226FD11560	5226DF13560 5226DG0003	5226AF13560	5227NC00640					

UY128GAS
#11

5226NG00561

5226NG00562

5220LL00560

5220SL00560

5220NC00400

5226AF13480

5226DF13481
5226DG0006

5226AF13480

5220NC00485

5226DF13560
5226DG0003

5226AF13560

5227NC00640

CTD9613 GAUGE PARTS LIST

CTD9613-0-03 □□H
CTD9613-0-3 □□H










MainParts 更換 零件 針 數 Needle	針 距 mm	Throat plate 針板	Presser foot asm 壓腳	Main feed dog 主送布齒	Diff feed dog 副送布齒	Aux feed dog 輔助送布齒	Needle clamp 針留	Upper looper 上結線鉤	Lower looper 下結線鉤	Needle guide 前導針	Needle guide 後導針	Needle 針
2	4.0	5226TP13403	5220PF00404	5226FD11480	5226DF13481 5226DG0006	5226AF13480	5220NC00400	5220SL00560	5220LL00560	5226NG00562	5226NG00561	UY128GAS #14
3	4.8	5226TP13483	5220PF00485	5226FD11480	5226DF13481 5226DG0006	5226AF13480	5220NC00485	5220SL00560	5220LL00560	5226NG00562	5226NG00561	UY128GAS #11
3	5.6	5226TP13563	5220PF00564	5226FD11560	5226DF13560 5226DG0003	5226AF13560	5227NC00560	5220SL00560	5220LL00560	5226NG00562	5226NG00561	UY128GAS #11
3	6.4	5226TP13643	5220PF00644	5226FD11560	5226DF13560 5226DG0003	5226AF13560	5227NC00640	5220SL00560	5220LL00560	5226NG00562	5226NG00561	UY128GAS #11

CTD9613-1-0 □□□M
CTD9613-1-□□□M









MainParts 更換 零件 針 數 Needle	針 距 mm	Throat plate 針板	Presser foot asm 壓腳	Main feed dog 主送布齒	Diff feed dog 副送布齒	Aux feed dog 輔助送布齒	Needle clamp 針留	Upper looper 上結線鉤	Lower looper 下結線鉤	Needle guide 前導針	Needle guide 後導針	Needle 針
2	4.0	5226TP13401	5220PF00404	5226FD11480	5226DF13481 5226DG0004	5226AF13481	5220NC00400	5220SL00560	5220LL00560	5226NG00562	5226NG00561	UY128GAS #11
3	4.8	5226TP13481	5220PF00485	5226FD11480	5226DF13481 5226DG0004	5226AF13481	5220NC00485	5220SL00560	5220LL00560	5226NG00562	5226NG00561	UY128GAS #11
3	5.6	5226TP13561	5220PF00564	5226FD11560	5226DF13560 5226DG0005	5226AF13561	5227NC00560	5220SL00560	5220LL00560	5226NG00562	5226NG00561	UY128GAS #11
3	6.4	5226TP13641	5220PF00644	5226FD11560	5226DF13560 5226DG0005	5226AF13561	5227NC00640	5220SL00560	5220LL00560	5226NG00562	5226NG00561	UY128GAS #11

CTD9613 GAUGE PARTS LIST

CTD9613-2-03 ☐ M
CTD9613-2-3 ☐ M

Main Parts 更換零件		Throat plate 針板		Presser foot asm 壓腳		Main feed dog 主送布齒		Diff feed dog 副送布齒		Aux feed dog 輔助送布齒		Needle clamp 針留		Upper looper 上結線鉤		Lower looper 下結線鉤		Needle guide 前導針		Needle guide 後導針		Needle 針	
針數 Needle	針距 mm		2	4.0																			
2	4.0	5226TP13400A	5220PF00404	5226FD11480	5226DF13481	5226DG0006	5226AF13480	5220NC00400	5220SL00560	5220LL00560	5226NG00562	5226NG00561	UY128GAS #11										
3	4.8	5226TP13480A	5220PF00485	5226FD11480	5226DF13481	5226DG0006	5226AF13480	5220NC00485	5220SL00560	5220LL00560	5226NG00562	5226NG00561	UY128GAS #11										
3	5.6	5226TP13560A	5220PF00564	5226FD11560	5226DF13560	5226DG0003	5226AF13560	5227NC00560	5227NC00560	5227NC00560	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	
3	6.4	5226TP13640A	5220PF00644	5226FD11560	5226DF13560	5226DG0003	5226AF13560	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	5227NC00640	

CTD9613-2-03 ☐ H
CTD9613-2-3 ☐ H

Main Parts 更換零件		Throat plate 針板		Presser foot asm 壓腳		Main feed dog 主送布齒		Diff feed dog 副送布齒		Aux feed dog 輔助送布齒		Needle clamp 針留		Upper looper 上結線鉤		Lower looper 下結線鉤		Needle guide 前導針		Needle guide 後導針		Needle 針	
針數 Needle	針距 mm																						
2	4.0	5226TP13403A		5220PF00404		5226FD11480	5226DF13481	5226DG0006		5226AF13480		5220NC00400		5220SL00560		5220LL00560		5226NG00562		5226NG00561		UY128GAS #14	
3	4.8	5226TP13483A		5220PF00485		5226FD11480	5226DF13481	5226DG0006		5226AF13480		5220NC00485		5220SL00560		5220LL00560		5226NG00562		5226NG00561			
3	5.6	5226TP13563A		5220PF00564		5226FD11560	5226DF13560	5226DG0003		5226AF13560		5227NC00560		5220SL00560		5220LL00560		5226NG00562		5226NG00561			
3	6.4	5226TP13643A		5220PF00644		5226FD11560	5226DF13560	5226DG0003		5226AF13560		5227NC00640		5220SL00560		5220LL00560		5226NG00562		5226NG00561			

www.garudan.cz